



Bruksanvisning for Omegaløkke

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr 1357.

For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig.

Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr 544.

Kontroller før bruk

1. Omega løkkene skal være merket med CE, Fabrikant og Chargenummer (ID kode merking)
2. Løkkene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. Sjekk at bevegelige deler fungerer som den skal.
4. Sjekk om omegaløkken har varmeskader eller sveisesprut.
5. Sjekk at omegaløkken ikke er deformert, har sprekker eller er slitt.
6. Sjekk at låsesplinter er på plass i gaffelkoblingen.
7. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diameter kan godtas.

Sikker bruk

- Stå aldri under hengende last.
- Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
- Løkkene må benyttes slik at lasten påføres i bunnen av hvert ledd, da de er konstruert og sertifisert for dette. Annen bruk kan resultere i deformasjon eller skade.
- Bruk ikke løkkene i temperaturer over +250 C° eller under -40C°.



TYPE EK-2

Vedlikehold og kontroll etter bruk

- Etter bruk må omegaløkkene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
- Avdekkes feil, skal løkken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.
- Omegaløkkene skal lagres tørt på et egnet sted.

Ved eventuelle spørsmål til denne bruksanvisningen eller produktet vennligst ta kontakt med oss i **aseke** på
TLF: [+47 22 13 02 00](tel:+4722130200) E-post: post@aseke.no