



## Bruksanvisning for aseke Kauser

### Montering och användning

Kauser måste inspekteras före användning för att säkerställa att:

- Märkning är korrekt
- Rätt dimension på kausen används i förhållande till linans diameter
- Det ej finns deformationer eller sprickor, föroreningar, vassa kanter eller andra defekter
- Galvaniseringsbeläggningen är inte skadad

Vid montering och låsning av kausen till rep vid skarvning ska det säkerställas att skarven görs så tätt att kausen inte kan vrida sig ur repet vid användning.

### Avfallshanteringsregler

Kauser måste kasseras om någon av punkterna nedan kan upptäckas:

- Kausen är deformerad
- Har vassa kanter som kan hjälpa till att skära av repet
- Sprickor och sår
- Grav rost
- Att kausen har utsatts för värme/värmebehandling eller allmän modifiering

### VARNING

Kauser ska inte användas på plastbelagda rep i vare sig stål eller fiber.

### NOTERA

Kauser har ingen specifik brottlast, men repet kausen är ansluten till måste ha specificerat en minsta brottlast som användaren måste följa.



K-3A



RÖRKAUS



K-2A



K-2B

Om du har några frågor om denna monteringsanvisning eller produkten, vänligen kontakta oss på aseke på telefon: [+47 22 13 02 00](tel:+4722130200) E-post: [post@aseke.no](mailto:post@aseke.no)