



## Bruksanvisning for aseke G80/G100 Toppögla

*aseke Toppögla tillverkas enligt EN 1677-4.*

Alla som använder lyftapplikationer och lyftredskap ska ha den utbildning och kunskap som krävs för säker användning. Användaren måste också kunna förstå de faror som är förknippade med användningen av utrustningen. Underhåll och kontroll av utrustningen bör utföras minst en gång om året av ett sakkunnigt företag.

### Kontrollera före användning:

1. Ögla måste vara märkta med CE (om de används separat), Tillverkare, Batchnummer (ID-kod) och Grade no 8 eller 10.
2. Ögla får inte ha synliga deformationer, hack, sprickor eller korrosion som äventyrar dess egenskaper.
3. Kontrollera om öglorna har värmeskador eller svetsstänk.
4. Kontrollera att öglorna inte är deformerade, spruckna eller slitna.
5. Slitage, skärsår eller sår som inte överstiger mer än 10 % av diametern kan accepteras.

### Säker användning:

- Stå aldrig under hängande last.
- Den högsta tillåtna arbetsbelastningen får aldrig överskridas.
- Öglorna ska användas så att belastningen appliceras på botten av varje ögla, eftersom de är konstruerade och certifierade för detta. Annan användning kan leda till deformation eller skada.
- Tillåten arbetsbelastning enl. tabellen gäller för en arbetsvinkel på 0 – 45° och får inte överskridas.

Med följande reduceringar av tillåten arbetsbelastning WLL:

- 40° till + 200° C = Ingen.

+200° till + 300° C = 10 %

+300° till + 400° C = 25 %

> 400° C = Får ej användas!

### Underhåll och kontroll efter användning:

- Efter användning ska öglorna kontrolleras för skador, slitage eller deformation.
- Om ett fel upptäcks ska öglan märkas med avfallsfärgen vit och ersättas med en ny.
- Öglorna ska vara föremål för besiktning av expertföretag minst var 12:e månad eller oftare om användningen kräver det.

**aseke TOPPLÖGLA**



**Typ EK-33  
(G80)**



**Typ EK-95  
(G80+)**



**Typ EK-1013  
(G100)**

**aseke TOPPÖGLA med BALANS ÖGLOR**



**Typ EK-32  
(G80)**



**Typ EK-96  
(G80+)**



**Typ EK-1015  
(G100)**

Om du har några frågor om denna bruksanvisning eller produkten, vänligen kontakta oss i **aseke** på  
Tel: +47 22 13 02 00 E-post: post@aseke.no